

Suivez simplement les étapes suivantes pour connecter votre onduleur Huawei à votre routeur.

Préparation du procès

Désactivez les données mobiles/4G: Assurez-vous que votre téléphone portable n'est pas connecté aux données mobiles/4G. Cela permet d'éviter les conflits de réseau et de garantir une connexion stable avec l'onduleur.

Accès à l'application FusionSolar

Lancer l'application: Ouvrir l'application FusionSolar. Utilisez les trois tirets ou points dans le coin supérieur droit de l'écran de connexion pour ouvrir le menu. Ne vous connectez pas.

Le processus de mise en service

Sans connexion internet: Dans le menu, sélectionnez l'option "Configuration du WLAN" lorsque votre téléphone n'est pas connecté à l'internet.

Connexion à l'onduleur

Démarrer la connexion: Appuyez sur l'icône ronde "CONNECTER" pour démarrer.

Scanner du code QR

Connexion par code QR: Scannez le code QR situé sur le côté droit de l'onduleur. Votre téléphone se connectera alors au réseau Wi-Fi de l'onduleur. Restez à proximité de l'onduleur car la portée du réseau Wi-Fi est limitée.

Sélection du rôle de l'utilisateur

Sélection du rôle sur l'écran de connexion: Changez le rôle par défaut de "INSTALLATEUR" à "UTILISATEUR" en cliquant sur la flèche située derrière le nom.

Entrer le mot de passe

Code d'accès: Utilisez '00000a' (cinq zéros et un petit 'a') ou 'Gosolar1' comme mot de passe.

Connexion directe à l'onduleur

Sélection de la connexion réseau: Allez à "CONNEXION ROUTER" et sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste. Saisissez ensuite le mot de passe correspondant.

Accès aux paramètres

Ouvrez le menu des paramètres: Sélectionnez l'icône en forme de roue dentée, intitulée "PARAMÈTRES".

Configuration de la connexion au routeur

Sélection de la connexion réseau: Allez à "CONNEXION ROUTER" et sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste. Saisissez ensuite le mot de passe correspondant.

Confirmation de la connexion

Pour conclure le processus de connexion: Confirmez votre choix en cliquant sur "CONNECTER" dans le coin supérieur droit.

Vérification de la connexion

Confirmation visuelle: Une coche verte en haut de l'écran indique que la connexion est réussie (uniquement pour les onduleurs monophasés).

Vérifier l'état de la LED

Indicateur LED pour les onduleurs: Lorsque la connexion Internet est réussie, la LED sur le dongle s'allume en vert en permanence.

Réactivation des données mobiles

Retour à une utilisation normale: N'oubliez pas de réactiver les données mobiles de votre téléphone pour pouvoir à nouveau accéder à l'internet en dehors de votre domicile.